









Инструкция по установке 30239 Фиксатора для ковров универсального (с винтом)

ШАГ 1		Находим на ковре специально отмеченное место, в виде "шайбы". <a href="http://www.shop.ladatuning.by">www.shop.ladatuning.by</a>
ШАГ 2		Аккуратно, тонким лезвием срезаем "шайбу"
ШАГ 3		Совмещаем обе части крепежа с получившимся отверстием, и защелкиваем. Можно использовать резиновую киянку или молоток (через прокладку) <a href="http://www.shop.ladatuning.by">www.shop.ladatuning.by</a>
ШАГ 4		В итоге, в ковре должна получиться следующая конструкция
ШАГ 5		Прикладываем ковер в машину и отмечаем место для вкручивания винтовой части крепежа <a href="http://www.shop.ladatuning.by">www.shop.ladatuning.by</a>
ШАГ 6		Вкручиваем винтовую часть крепежа в напольное покрытие автомобиля. Винт легко вкручивается рукой.
ШАГ 7		Помещаем ковер в автомобиль.
ШАГ 8		Поворачиваем "барашек" винта на 90 градусов. Все! Ковер надежно и технологично закреплен в салоне. Счастливого пути! <a href="http://www.shop.ladatuning.by">www.shop.ladatuning.by</a>